

Sistema inalámbrico de distribución de audio/video

Su Sistema inalámbrico de distribución de audio/video marca Archer le permite enviar señales desde su videocasetera o sintonizador de cablevisión (o cualquier otro componente similar) a un televisor en cualquier lugar de su hogar—*sin necesidad de cables extra!*

El sistema usa un transmisor y receptor inalámbrico muy sofisticado para enviar la señal hasta 30 mts. de distancia con la misma claridad que pudiera esperar de un sistema a base de cables.

Cada sistema puede operar en cualquiera de sus frecuencias, para reducir la posibilidad de interferencia de otros radio transmisores, y el receptor ofrece un control de sintonía fina para

garantizarle la mejor nitidez de la imagen y el sonido.

Su equipo pudiera causar interferencias en la televisión o radio aún cuando esté funcionando apropiadamente. Para eliminar la interferencia, usted podrá intentar una o más de las siguientes medidas correctivas:

- Resítúe la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el televisor.
- Use enchufes de corriente alterna diferentes para el equipo y el televisor.

Consulte con el personal de una tienda Radio Shack o un técnico en televisión con experiencia si el problema persiste.

©1991 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.

Archer y Radio Shack son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.

CONEXIONES DEL TRANSMISOR Y DIRECTRICES

Usted podrá conectar dos componentes de video al transmisor—uno que ofrezca una salida por separado para audio/video, como es el caso de una videocasetera, y algún otro que ofrezca una salida de canales 3/4, como es el caso de un sintonizador de cablevisión.

Notas:

- En las siguientes instrucciones nos referimos a los componentes de video como una videocasetera y un sintonizador de cablevisión, pero usted podrá sustituirlas con cualquiera de los componentes de video que ofrezcan el mismo tipo de salidas.
- Para obtener el máximo alcance, extienda en su totalidad la antena del transmisor, y colóquelo transmisor lo más elevado posible y alejado de objetos metálicos.

1. Use cables blindados para video con conectores tipo fonógrafo para conectar los enchufes de salida de audio y video de la videocasetera en los enchufes **A/V IN** del transmisor. Si su videocasetera solamente ofrece audio monaural, conécte el transmisor en el enchufe **L AUDIO**.

Nota: Si desea conectar las salidas de la videocasetera en un monitor cercano, use un Amplificador de distribución de audio/video (Cat. No. 15-1103).

2. Use un cable coaxial de 75 ohms, conecte una de las salidas de la caja de cablevisión Canal 3-4 en el enchufe de alimentación de un divisor de señal de dos salidas y 75 ohms. (Cat. No. 15-1141).

3. Use un cable coaxial de 75 ohms para conectar una de las salidas del divisor de señal en la terminal VHF de su televisor; conecte el otro cable proveniente del divisor en la terminal **CABLE IN** del transmisor.
4. Si usted conectó un sintonizador de cablevisión en la terminal **CABLE IN**, colóque el selector **CHANNEL 3-4** del transmisor en la misma posición que el selector en el sintonizador de cablevisión.
5. Colóque el selector **SYSTEM CODE** del transmisor ya sea en **A** o **B**. Vea "Operación."

CONEXIONES DEL RECEPTOR Y DIRECTRICES

Para obtener el máximo alcance de la señal, extienda la antena del receptor y colóque el receptor lo más elevado posible y alejado de objetos metálicos.

1. Use cable de 75 ohms para conectar la terminal del receptor **TO TV** a la terminal VHF del televisor.
2. Si usted tiene una antena para televisión, conecte el cable de la antena en la terminal **ANT IN** del receptor. (Use un transformador coincidente de 300 a 75 ohms, si es necesario.)
3. Colóque el selector **SYSTEM CODE** del receptor en la misma posición que la del interruptor del transmisor.

OPERACION

Para usar el sistema de distribución de audio/video, haga lo siguiente:

1. Conecte el receptor y el transmisor, y oprima sus botones **POWER** para encenderlos.

2. Colóque el selector del transmisor **AV IN—CABLE IN** en la fuente que usted enviar al receptor.

Si usted seleccionó la directriz **CABLE IN**, establezca la señal del sintonizador de cablevisión en el canal deseado.

Si usted seleccionó la directriz **AV IN**, empiece a reproducir la cinta.

3. Encienda el televisor y sintonícelo en el mismo canal que el selector **CH3/CH4** del receptor.
4. Ajuste el control **FINE TUNE** del receptor hasta obtener la mejor imagen.

Notas:

Cuando usted apague el receptor, las señales de la antena conectada pasarán hacia el televisor.

- Si se presentan problemas con interferencias provenientes de otros transmisores de radio, coloque el selector **SYSTEM CODE** en la otra posición
- Usted podrá adquirir receptores adicionales en Radio Shack para poder recibir las señales del transmisor en varios otros televisores.
- El alcance del sistema pudiera variar, dependiendo esto de la ubicación del transmisor y receptor, y el tipo de construcción del edificio en el cual se han instalado.

MANTENIMIENTO

Su Sistema inalámbrico de distribución de audio/video es un ejemplo de diseño y mano de obra. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar su sistema para que lo pueda disfrutar durante años.

- Mantenga el producto seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente. Los líquidos pudieran contener minerales que pudieran corroer los circuitos electrónicos.
- Use y almacene el sistema solamente bajo condiciones

normales de temperatura. Las temperaturas extremas pudieran reducir la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir sus partes plásticas.

- Manipule el sistema con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera dañar sus circuitos y su gabinete.
- Mantenga el producto alejado del polvo y las grasas, que pudiera causar un desgaste prematuro de sus partes.
- Limpie ocasionalmente el sistema con un trapo húmedo para mantenerlo como nuevo. No use productos químicos, solventes o detergentes concentrados para limpiarlo.

Modificar o alterar los componentes internos del sistema pudiera causar que su funcionamiento fuera inadecuado e invalidar su garantía. Si el sistema no está funcionando como usted lo esperaba, llévelo a su tienda Radio Shack de la localidad.

Nuestro personal le podrá ayudar a resolver su problema.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102